

Kanalnøgle - Indstilling af tv- og radiokanaler

TV				
Kanal	Frekvens	Program		
GRUNDPAKKEN	S9	161.25	Prøvekanal	
	S10	168.25	ARD	
	K5	175.25	STV 1	
	K6	182.25	STV 2	
	K7	189.25	DR 2	
	K8	196.25	Info/Lorry	
	K9	203.25	TV 2 Øst	
	K10	210.25	DR 1	
	S13	245.25	DR Update	
	S14	252.25	TV 4 Sverige	
	S15	259,25	ZDF	
	S16	266,25	TV 2 Norge	
	S17	273,25	NRK 1	
	S18	280,25	3 Sat	
	K36	591.25	Egen Video	
	FAMILY MIX	K50	703.25	TV 2 Zulu
		K52	719.25	DK4
		K54	735.25	NatGeo
K55		743.25	Disney Channel	
K56		751.25	Animal Planet	
K57		759.25	MTV	
K58		767.25	Kanal 4	
K59		775.25	TV 2 Charlie	
K60		783.25	Discovery	
K61		791.25	Kanal 5	
K62	799.25	Eurosport		
K63	807.25	CNN		
K64	815.25	TV3		
K65	823.25	TV3 +		
K66	831.25	TV 2 Sport		

Radio	
Mhz	Kanal
87,8	Radio Odsherred
88,4	BBC Wold Service Radio
88,9	Radio 2
89,4	DR P4 København
90,1	NDR 1
90,6	Voice Nord
92,2	Sverige P1
92,7	Sverige P4
93,5	Sverige P3
96,1	Radio 100 FM
97,0	DR P2 Musik & Kultur
97,7	Radio Schleswig-Holstein
98,2	Sverige P2
98,8	Radio Yes2day
99,4	Tysk Klassisk Radio
99,9	DR Klassisk
100,5	TV2 Radio
101,5	DR P1
102,7	DR P4 Sjælland/NVsjælland
103,2	DR P3
104,5	Radio NRJ
105,0	RTL Radio
106,6	NDR 2
107,2	NDR Kultur
107,6	BBC Radio One